

HEMEL® Kitchenware Oil

Tanım: Ahşap mutfak gereçleri için doğal yağ

Renk: Şeffaf

Parlaklık: Doğal görünüm

Tip: Doğal yağ bazlı

Genel Özellikler:

- LFGB standardına göre gıda ile temasa uygunluğu sertifikalandırılmıştır
- Kokusuzdur ve VOC içermez
- Ahşabın doğal görünümünü korur ve canlandırır
- Silinerek kolayca uygulanır
- Ağır metal ve kurşun içermez
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Ambalaj Boyutları: 175 ml., 1 L.

Kullanım Alanları:

- Ahşap mutfak gereçleri

Ürün Bilgisi:

Katı Madde (ağırlıkça %):	100 ± 2
Viskozite (DIN6, 20°C):	12" ± 2
Yoğunluk (g/cm ³):	0,95 ± 0,02
VOC (g/L):	0
Uygulama Metodu:	Bez
Raf Ömrü (5-35°C):	2 yıl (kapalı ambalajında)
Kat Sayısı:	1 kat
Örtücülük Kapasitesi (m ² /L):	30 m ² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)
Kuruma Süresi (20°C ve 40-65% bağıl nemde):	Dokunma Kuruluşu: 15 dakika Tam Kuruma: 24 saat Tam Sertleşme: 7 gün
İncelticisi:	Kullanıma hazırdır, inceltme gerektirmemektedir.

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyi tüm kir, yağ ve tozdan arındırın.
- Ürünü uygulamadan önce selülozik, poliüretan, vb. dolgu veya astar herhangi bir ürün kullanmayın.
 - **Ham Ahşap Yüzeyler:**
 - Yüzeyi istenilen görünümüne uygun şekilde zımparalayın. Örneğin, doğal bir doku için 80/120, daha pürüzsüz bir doku için ise 180/220 no'lu zımpara kullanmanız tavsiye edilir.
 - Oluşan tozu yüzeyden tamamen alın.
 - Yüzeyi tüm tozdan arındırmak için nemli bir bezle sildikten sonra kuruyana kadar bekleyin.
 - **Önceden Yağlanmış Ahşap Yüzeyler:**
 - Yüzeyi ılık su ile iyice temizleyerek kurulaşın ve yüzeyde ve herhangi bir kir veya yağ kalmadığından emin olun. Temizledikten sonra, ahşabı en az 8 saat kurumaya bırakın.
 - **Eski Boyasız/Verniksiz Ahşap Yüzeyler:**
 - Yüzeyi ılık su ile iyice temizleyerek kurulaşın ve yüzeyde ve herhangi bir kir veya yağ kalmadığından emin olun. Temizledikten sonra, ahşabı en az 8 saat kurumaya bırakın.
 - **Cıvalı Ahşap Yüzeyler:**
 - Ürünü boyalı/vernikli yüzeylere doğrudan uygulamayın.
 - Eski cilayı yüzeyden tamamen çıkartın. Yüzeyi tüm kir, yağ lekeleri, talaş tozları, eski cila kalıntılarından tamamen arındırın.
 - Yüzeyi istenilen görünümüne uygun şekilde zımparalayın. Örneğin, doğal bir doku için 120, daha pürüzsüz bir doku için ise 180-300 no'lu zımpara kullanmanız tavsiye edilir.
 - Oluşan tozu yüzeyden tamamen alın.
 - Yüzeyi tüm tozdan arındırmak için nemli bir bezle sildikten sonra kuruyana kadar bekleyin.

Uygulama:

- Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın ve homojenliğini kontrol edin.
- Ahşabın tüm yüzeylerine tiftiksiz bir bez veya kağıt havlu ile ürünü bolca uygulayın.
- Uygulama tamamlandıktan sonra yağın ahşap tarafından emilmesi için 30 dakika boyunca yüzeyde bırakın, ardından kuruluk hissi elde edene kadar yüzeydeki tüm yağı tiftiksiz bir bez ile alın.
- Uygulama yapılan yüzey 24 saat sonra kullanıma hazırdır.
- Daha doymuş bir yüzey görünümü isteniyorsa 24 saat beklenerek 2. kat uygulaması yapılabilir.
- Belirli bir süre kullanım sonunda yüzeyin kuruduğu veya su emmeye başladığı gözlemlendiğinde bakım amacıyla uygulama tekrarlanmalıdır.

Genel Talimat:

- SADECE İÇ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR.
- HEMEL Kitchenware Oil'i uygulamadan önce selülozik, poliüretan vb. dolgu veya astar herhangi bir ürün kesinlikle kullanmayın.
- Uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın.
- Ürünün genel uygulama sıcaklıkları 15-25°C ve %40-65 bağıl nem aralığındadır.
- Uygulanacak ahşabın nemi %12'nin altında olmalıdır.
- Uygulama esnasında ve sonrasında uygulama yapılan alanın kurumasını sağlamak için iyice havalandırın.
- Ürün hava veya yüzey sıcaklığının 10°C'nin altında olduğu koşullarda uygulanmamalıdır.
- Uygulama yapılan ahşaplar amonyak içeren temizlik maddeleriyle temizlenmemelidir.
- Ürün 5°C ile 35°C sıcaklıklar arasında depolanmalıdır.
- Uygulama sırasında kullanılan araç ve gereçleri sabunlu su veya sentetik tiner ile temizleyin.

Güvenlik Önlemleri:

- ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN.
- Ürünü orijinal ambalajında saklayın.
- Boş kabı başka bir işlemde kullanmayın.
- İLK YARDIM: Göz ile teması halinde, bol miktarda su ile iyice yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın. Yutulduğunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin 114 no'lu telefonunu veya doktoru/hekimi arayın.
- İçeriği/kabı ulusal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin.
- Sağlık ve güvenlik bilgisi için ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) okuyun.

Sertifikalar:

- EN71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası
- LFGB Gıda ile Temasa Uygunluk Sertifikası

SORUMLULUK BİLDİRİMİ

İşbu Teknik Bilgi Formu "Garanti Belgesi" hükmünde olmayıp, ilgili ürünler hakkında birtakım bilgi ve tavsiyeler içeren, Hemel bakımından bağlayıcılığı bulunmayan genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu bilgi ve tavsiyeler Hemel'in kuruluşundan bugüne deneyimlerine ve saha uygulamalarına dayanmaktadır.

Kullanıcının son kullanımına ilişkin koşullar bilinmediğinden, Hemel'in işbu belgede yazılı hususlar bakımından sorumluluğuna dayanılmaz.

Bu kapsamda aşağıdaki hususlar bakımından sorumluluk kullanıcıya aittir:

- 1- Verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için güncel ve geçerli olup, ilgili veri sayfasının güncelliğinin doğrulanmasından kullanıcı sorumludur. Hemel, gerekli durumlarda önceden haber vermesi gerekmeksizin ürünlerde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
- 2- Ürün, tavsiye edilen amaca ve belirtilen şartlara uygun kullanılmalıdır. Bunun için gerekli tüm önlemleri almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 3- Teknik Bilgi Formu'nda yer alan veriler ürünün belirli test koşulları altındaki performansı hakkında bilgi vermektedir. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir unsurdur.

- 4- Teknik Bilgi Formu dışında, ilgili yasalar ve diğer mevzuatta yer alan gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri zamanında almak kullanıcının sorumluluğundadır.
- 5- Teknik Bilgi Formu'nda yer almayan, uygulamadan kaynaklanan sorunlardan dolayı Hemel'in herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.
- 6- Ürüne ait kullanım koşulları ve koruyucu ekipmanlar, yangın, ilk yardım, nakliye, depolama gibi güvenlik bilgileri için "Güvenlik Bilgi Formu" temin edilmeli ve formda belirtilen kurallara uyulmalıdır.